

Internes Laden eines verbauten LiPo-Akkus



Ladegerät (VOLT CRAFT B6AC) muss mit dem bereitgestellten Ladestecker am Versuchsaufbau verbunden werden

Nur laden, wenn kein Verbraucher am BMS angeschlossen ist

Das Ladegerät via Netzkabel mit dem Netz verbinden

Den Akkutyp LiPo auswählen

Ladestrom einstellen (Maximaler Ladestrom bei 1000mAh = 1A bei 2000mAh = 2A usw.) Je weniger Ladestrom, desto schonender wird der Akku geladen

Zellenzahl einstellen (6 Zellen = 6S)

Start drücken und halten startet nach Batteriediagnose den Ladevorgang

Die Beendigung des Ladevorgangs wird vom Ladegerät mit einem Tonsignal angezeigt